

MANUAL DE UTILIZAÇÃO JETGÁS BÁSICO/LUXO

- 01 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM LUGAR FRESCO E AREJADO
- 02 - FIXAR EM PAREDE DE ALVENARIA COM 03 BUCHAS E PARAFUSOS S8
- 03 - ALTURA MÁXIMA 900 MM
- 04 - MONTAR CONFORME DESENHO ANEXO
- 05 - VERIFICAR SE A ARRUELA DE VEDAÇÃO (7) E A CHAVE DE TORQUE (8)
- ENCONTRAN- SE NO LUGAR
- 06 - ATARRAXE COM AS MÃOS A PORCA DE CONEXÃO(6). PARA O AJUSTE FINAL COLOQUE A MÃO NO REGULADOR(1) PARA POSICIONAR CORRETAMENTE, EEM SEGUIDA APERTE BEM A PORCA COM A CHAVE TORQUE(8)
- 07 - NUNCA USE O PRÓPRIO REGULADOR PARA CORRIGIR A POSIÇÃO OU FAZER AJUSTES
- 08 - PARA LIBERAR O GÁS ABRA LENTAMENTE O VOLANTE (12) SENTIDO ANTI-HORÁRIO. O MANÔMETRO (2) MARCARÁ A PRESSÃO DO CILINDRO.A PRESSÃO DE SAIDA DO GÁS JÁ ESTÁ CALBRADA CORRETAMENTE PARA USO.
- 09 - VERIFIQUE POSSÍVEL VAZAMENTO COM ESPUMA DE SABÃO NEUTRO EM TODO O SISTEMA
- 10 - CASO TENHA VAZAMENTO, FECHÉ O VOLANTE (12) NO SENTIDO HORÁRIO. SE O VAZAMENTO ENCONTRA-SE NA PORCA DE CONEXÃO(6),FAÇA AS OPERAÇÕES 5 E 6 NOVAMENTE. CASO CONTRARIO LIGUE PARA A ASSISTENCIA TECNICA NITROJET.
- 11 - PARA UTILIZAR O JETGÁS, PRESSIONE A VÁLVULA DE ENTRADA DA GARRAFA NO BICO DE REGULADOR (5).A OPERAÇÃO ENCERRA-SE SOZINHA.
- 12 - AO FINAL DO EXPEDIENTE FECHÉ O VOLANTE (12) NO SENTIDO HORÁRIO.

